# FRAMMOTOR MED V-BROMS

EGOING SYSTEM
Crescent

KARIN - YEM273

KARL - YEM287

26. Sidomonterad. Enklare variant av LCD-display

Planethjul, C8705017-03RB-?

NYTAN - YEM297

| | BESKRIVNING | ART.NR |
|---|---|---|
| **1** | Motorkabel, 1200 mm | C8705065-1-03 |
| **2** | Kontrollbox | C8705065-10-01 |
| **2b** | Batterihållare (släde) | C8705065-10-02 |
| **2c** | Kåpa för kontrollbox | C8705065-1-25B |
| **3** | Displaykabel | C8705065-1-04 |
| **4** | Vevlager med inbyggd sensor | C8705065-1-124 |
| **5** | Motor v-broms | C8705065-1-02 |
| **6** | LED-display, 750 mm | C8705065-1-10S |
| **7** | Framlampa | C8015191 |

| | BESKRIVNING | ART.NR |
|---|---|---|
| **8** | Vevparti 38T | C3305681-170-EG |
| **9** | Skydd ladduttag | C8705058-1CV |
| **10** | Baklampa | C8705058-1RLBK |
| **11** | Batteri 11 Ah | C8705058-1-11EA |
| **12** | AXA Solid Plus lås, + låscylinder | C8405069 |
| **13** | Batteriladdare (visas ej på bild) | C8705058-02 |
| **14** | Muttrar/brickor v-broms | C8705017-03-05 |
| **15** | Kedja | C3400001 |
| **16** | Gummitätning Ø12 | C8705065-1-17 |

**TILLBEHÖR (visas ej på bild)**

| | | |
|---|---|---|
| **17** | Batteri 8,8 Ah | C8705058-1-08EA |
| **18** | Batteri 14,5 Ah | C8705058-1-14EA |
| **19** | Skydd för batteri (istället för baklampa) | C8705058-1CVBK |
| **20** | Bromshandtag med cut-off för v-broms | C8705065-1-08 |
| **21** | Batteriladdare, snabb | C8705058-03 |
| **22** | Diagnosprogram | C8705017-16 |
| **23** | Shims för styret Ø22,2 mm & Ø25,4 mm | C8705065-1-11 |
| **24** | Pakethållare AVS | C8205740 |
| **25** | LCD-display center, 750 mm kabel | C8705065-1-12S |
| **26** | LCD-display sidomonterad, 750 mm kabel, se ovan | C8705065-1-14 |